
Dokumentation - Brugsanvisning

Betonspande

FABRIKSVEJ 14. V. LYBY
7800 SKIVE
TELEFON: 97 58 42 00
TELEFAX: 97 58 43 99
BANK: SALLING BANK A/S
POSTGIRO: 6 56 55 14
SE.NR. 48576710
www.fjordvejs.dk

Skive d. 30-11-0.

Type: - Firkantede med håndstangsoplukker.
 - Firkantede, speciel lav model
 - Runde med tragt for 10" slange.
 - Rektangulere type super.

Betonspande anvendes til ophejsning af beton med kran.
Alle type spande er forsynet med et oplukkesystem, som
er låst når det er lukket.

Vedligeholdelse

Spandene bør daglig rengøres.
Oplukkesystemet efterses, og om nødvendigt justeres,
således at låsesystemet fungerer.
Slidtage kontrolleres og om nødvendigt repareres.

Konstruktion - Afprøvning

Alle spandene er forsynet med løftebøjler og øjer som er
dimensioneret til 4 gange maximalt belastning, d.v.s.
spandens egenvægt plus literinhold af beton med en vægtfylde
på 2400 kg pr. m³.

Alle spande trækprøves inden levering fra fabrik med en træk,
som er 50% større end spandens maximumvægt med indhold af
beton med en vægtfylde på 2400 kg pr. m³.

Skive, den 30-11-04