

Generelle retningslinier ved FKU-mandskabskurv

Sikkerhedsregler:

- Mandskabskurven må ikke bruges ved temperaturer under -20 grader.
- Mandskabskurvens fastgørelse til krankrogen skal være afhængningssikret.
- Ved arbejde i eller ved mandskabskurven skal det sikres, at mandskabskurven står stabilt og ikke kan vælte.
- Skal der elsvejses fra mandskabskurven, skal det sikres, at svejsestrømmen ikke kan gå gennem kranens hejsetov, fx ved isolering af krankrogen.
- Udvis forsigtighed ved løft og sænkning.
- Mandskabskurven må aldrig svinge.
- Træk eller slæb aldrig mandskabskurven skævt.
- Overskrid aldrig mandskabskurven maksimale bæreevne.
- Der må ikke udføres løft af personer, når der er tvivl om, hvorvidt det vil være uforsvarligt at udføre løftet, fx på grund af vægten i mandskabskurven eller anhugningens udførelse.
- Vær opmærksom på mandskabskurven egenvægt reducerer kranens kapacitet.
- Der må ikke løftes hen over mennesker eller dyr.
- Sørg for god sigtbarhed og overblik i løfteområdet. Hold øje med andre personer.
- Mandskabskurven skal altid afsættes på stabilt og vandret underlag. Mandskabskurven må ikke frigøres før den står helt sikkert.
- Persontransport med kran i det fri må ikke finde sted under ugunstige vejrforhold.
- Unge under 18 år må ikke udføre arbejde i mandskabskurv over 5 meters højde.
- Hvis der til ophæng bruges kæde, skal hver kæde kunne bære den samlede belastning med en sikkerhedsfaktor på 6 over for kædens garanterede mindste brudstyrke. Der må ikke bruges kæder af materiale, der er tyndere end 6 mm.

- Hvis der til ophæng bruges stropper, skal hver strop kunne bære den samlede belastning med en sikkerhedsfaktor på 6 over for stroppens garanterede mindste brudstyrke. Der må ikke anvendes stropper med diameter under 8 mm.
- Inden persontransporten skal materiel og arbejdsforhold gennemgås af kranføreren sammen med den eller dem, der skal transporteres. Kontrollen skal især gælde mandskabskurven, dens ophæng og fastgørelse til krankrogen samt kranens funktioner og sikkerhedsudstyr.
- Husk at den person, der forlader kurven, er sikret med faldsikringsudstyr, og at personen altid er sikret ved fastgørelse af faldsikringslinen til krankrogen eller en fast konstruktionsdel.

Betjeningsanvisning:

- Der kontrolleres at wirer og sjækler er placeret rigtigt i mandskabskurven.
- Lasten skal fordels således, at mandskabskurven hænger vandret. Dog kan kortvarige løft med maksimalt 20 % skævhed tillades.
- Mandskabskurven skal kunne placeres i krankrogen uden problemer.
- mandskabskurven skal altid være forsvarligt monteret, før der løftes, dvs. splitter, bolte mv. er forsvarligt monteret.
- Anhugningsøje på mandskabskurven skal passe sammen med krankrogen og må ikke anhugges således, at der opstår et skævt tryk. Der kan evt. anvendes svirvelkrog for udligning af tryk.
- Vægten af en person regnes til 85 kg.
- Der må kun medtages værktøj og genstande af en sådan form og vægt, at de farefrit kan håndteres af en enkelt person.
- Hvis Kæder og wirer samles foroven skal de monteres på en sådan måde, at ingen vinkel i lodret plan mellem kæder eller wirer er over 90 grader.
- Der kontrolleres at mandskabskurvens tyngdepunkt er placeret symmetrisk mellem løftepunkterne.

Eftersyn og vedligeholdelse:

- Mandskabskurven skal regelmæssigt efterses for revner og deformationer – korrosion.
- Mandskabskurven skal gennemgå et særligt eftersyn ved en sagkyndig person, hver gang det har været udsat for specielle forhold, som kan have medført at anvendelse af mandskabskurven ikke er sikkerheds eller sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx ændringer, uheld, natur-omstændigheder, reparation eller længere tids stilstand.

Har De spørgsmål til ovenstående, til anvendelsen eller til andet, så venligst kontakt vores forhandler, på en af nedenstående adresser,

Fyns Kran Udstyr A/S

Brændekildevej 37
DK-5250 Odense SV
tlf. +45 63 96 53 00
fax +45 63 96 53 10
fku@fyns-kran.dk

Fyns Kran Udstyr A/S

Holger Danskes Vej 23
DK-8900 Randers
tlf. +45 87 12 42 00
fax +45 87 12 42 10
rku@fyns-kran.dk

Fyns Kran Udstyr A/S

Egeskovvej 3
DK-2665 Vallensbæk Strand
tlf. +45 43 56 54 00
fax. +45 43 56 54 10
sku@fyns-kran.dk

Fyns Kran Udstyr A/S

Fiskebrogade 22
DK-6700 Esbjerg
tlf. +45 75 12 36 00
fax +45 75 12 36 21
eku@fyns-kran.dk

Fyns Kran Udstyr A/S

Otto Mønstedesvej 8
DK-9200 Aalborg SV
tlf. +45 96 34 59 00
fax +45 96 34 59 10
aku@fyns-kran.dk

UAB ODVILA

Metalo g. 1A
LT-2006 Vilnius
tlf. +37 05 23 99 363
fax. +37 05 23 99 360
odvila@odvila.lt

Vi ønsker Dem held & Lykke med mandskabskurven.

Vemmelev Stålintustri A/S