



1 BRUGERVEJLEDNING PÅ LØFTEÅG

Nr. 7.01.02



Grundlæggende:

Den løftede last skal bestå af en sammenhængende del.

Løfteågets egenvægt reducerer kranens kapacitet.

Eksempel: Krans kapacitet 4 tons. Løfteågets kapacitet 5 ton. Tilladeligt løft ved løfteågs egenvægt på 500 kg. Er derfor kun 3,5 ton.



Betjeningsanvisning:

- Løfteåget må kunne placeres i krankrog uden problemer.
- Anhugningsøje i løfteåget skal passe sammen med krankrog og må ikke anhugges således at der opstår et skævt Træk. Der kan eventuelt anvendes svirvelkrog for udligning af Træk.
- Lasten fordels således at løfteåget hænger vandret. Dog kan kortvarigt løft med max. 10 % skævhed tillades.
- Såfremt anhugningspunkter kan forskydes skal afstanden på hver side af løfteågets midte være den samme, således løftåget hænger vandret.
- Såfremt der er variabel bredde- og længdejustering (eks. planåg), vær da opmærksom på toppunkt på tilhørende wire- eller kædesæt under krankrog.



Specielle farepunktet:

- Lasten skal grundlæggende løftes i tyngdepunktet. Vær opmærksom på ensartet vandret lastfordeling. Løfteåget placeres direkte over lasten. Lasten må ikke svinge. Udvis forsigtighed ved løft og sænkning. Løft aldrig personer eller dyr med løfteåg. Det er forbudt at løfte over personer og dyr. Det er forbudt personer at befinde sig under lasten ved løft. Man skal altid opholde sig udenfor lastens risiko zone.
- Træk eller slæb aldrig lasten skævt.
- Lasten afsættes på fri plan flade og frigøres først når den ligger helt sikkert. Hold fingrene væk fra lasten under frigørelsen.
- Overskrid aldrig løfteåget max. bæreevne, hvortil løfteågets egenvægt også skal medregnes.
- Arbejd ved god sigtbarhed over hele arbejdsområdet. Hold øje med andre personer i arbejdsområdet.



2



Afprøvning:

- Løfteåg skal min. en gang årligt kontrolleres af sagkyndig person. Ved forøget hårdt brug skal kontrollen foretages oftere.
- Sagkyndig person: Er personer der på baggrund af deres faglige uddannelse og erfaring er i besiddelse af godt kendskab til løftebranchen og er fortrolig med de retningslinjer og love, der findes på området.
- Ved tab af typeskilt eller ulæselighed må åget ikke anvendes, før det er identificeret og kendetegnet igen.



Vedligeholdelse:

- Åg vedligeholdes af kvalificeret fagpersonale.
- Reparation skal foretages af fagpersonale, herunder kræves materialekendskab og godkendte svejsere. Vi anbefaler at reparation foretages af leverandøren.
- Ombygning og ændring af åg er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt.
- Fremstilling af løfteåg i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EC