



ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE AF THERMOX VARMEKANON.

Forudsætningerne for at varmekanonen fungerer optimalt er, at den holdes i ren og god driftsklar tilstand.

Reparations- og vedligeholdsarbejder på regulerings- sikkerhedsanordninger skal udføres af autoriseret fagmand.

Oliebrændere skal regelmæssigt serviceres.

Varmevexler og skorsten renses for sod m.v. mindst en gang årligt.

SODRENSNING AF THERMOX TB:

1. Løsn brænderen, forpladen og renselemmen bag forpladen.
2. Børst forbrændingskamret, varmevekslerøret og skorstenen.
3. Fjern løs aske og forbrændingsrester.
4. Delene genmonteres igen forsigtigt på deres pladser og varmekanonen er atter funktionsklar.

FEJLMULIGHEDER.

1. Varmekanonen starter ikke. Kontroller:

- El - forbindelserne, spændingen, sikringer og afbryderstillinger.
- Temperaturbegrænser, kvitter ved at trykke på knappen på forsiden af apparatet.
- Blæsermotorens beskyttelsesrelæ, kvitter ved at trykke på knappen på el-panelet.
- Brænderfejl (lampe på brænder lyser), kvitter på reset-knap på brænder.

2. Apparatet kører kun, når driftsstrømafbryderen står i stilling "2" (ventilering).

Kontroller:

- om rumtermostatens indstillingsværdi er højere end den omgivende rumtemperatur.
- stillingen af vippeafbryderen (valg af rumtermostat).
- brænderfejl, kvitter på brænderen.

3. Brændermotoren starter, men stopper før ventilatoren starter:

- kontroller ventilatormotorens motorskab, kvitter ved at trykke på reset knappen.

4. Brænderen starter, men flammen tænder ikke.

- brændselsolietanken er tom
- brændselsolien er frossen
- der er vand eller urenheder i brændselsolien.
- kontroller tætheden af olieslangerne.
- kontroller at tændingselektroderne gnistrer.
- rengør fotostaten.

Link til videoguide:

<https://youtu.be/s1eOgYNeBJE?list=PLc8qonn6Y0Xsmi1POTTndeNDYKlyYdWGT>

