



5 TIPS

DER FORLÆNGER DIN SCANVOGNS LEVETID

Af Scanvogn A/S

1. Rengøring

Vask vognen med jævne mellemrum.

Vask gulvet jævnligt og rens fugerne.

Vask brusekarret et par gange om året.

Man kan anvende de fleste rengøringsmidler bortset fra grøn sæbe. Det får glasfiberen i vognen til at lugte.

Sørg altid for at fjerne sæberester efter rengøring. Hvis der efterlades sæberester, kan det danne mug på fugerne.

Polér vognen med jævne mellemrum for at forebygge alger og snavs.

Skyl alle vandlåse (vaske) grundigt med varmt vand et par gange om året.

Skyl toiletpumpen / kværnen grundigt med varmt vand et par gange om året.



2. Frostsikring

Tøm toiletter, pumper og tanke. Åben for vandvarmeren, så alt vandet kan løbe ud. Husk også at tømme indvendige rør / slanger. Fyld lidt frostvæske i toiletter, bruseafløb og vaske.

Procedure:

Sluk først for vandvarmer og frakobl vandtilførsel.

Åben for alle haner og brusere. Termostat blandingsbatterier skal demonteres og blæses fri for vand.

Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner og sikkerhedsaggregatet på vandvarmeren.

Tøm cisterner ved at skylle ud i toiletter en sidste gang.

Hæld lidt frostvæske i toiletter, bruseafløb og vaske.

Ved toiletter med pumpe / kværn:

Hæld frostvæske i toilettet indtil pumpen starter. Afbryd pumpen i samme øjeblik den starter.

Ved vakuumtoiletter:

Hæld frostvæske i toilettet og skyl ud igen. Det er vigtigt, at der kommer frostvæske i ud pumpen, så man skal fortsætte med at gøre dette indtil, at man kan se, at det er kommet ud i pumpen.

Lad varmen være tændt i vognen og teknikrummet så længe vognen er i brug.



3. Ventilation

Udluftning er vigtigt, så vognen ikke kommer til at mugne og lugte - også, når den ikke bruges. Der er mange, som lukker deres luftventiler for, at varmen skal blive i vognen. Dermed øges risikoen for lugte i vognen, som kan være svære at fjerne bagefter. Ved langtidsopbevaring er det en god ide at lade et vindue stå på klem. Hvis vognen har et vinduesskodde, kan man lade vinduet stå på klem bagved, men stadig lade vinduesskoddet være lukket.

4. Vedligeholdelse

Smør støtteben og næsehjul med olie en gang imellem, så de ikke sætter sig fast og går i stykker.

Luk hurtigst muligt eventuelle huller i den udvendige beklædning, så der ikke trænger vand ind. Indtrængende vand kan resultere i frostskafer.

Anvend eventuelt en dørmåtte og et gulvtæppe for at beskytte gulvet. Sand og småsten slider på gulvet.

Smør hængsler i udvendige døre samt låsecylindere. Efterspænd dørhåndtag.

Tjek skabslåger en gang imellem og efterspænd.

5. Regelmæssige statustjek

Tjek dækkene, dæktrykket, påløbsbremsen, bremsekabler og lys med jævne mellemrum.

Hold øje med fugerne for at sikre, at de er intakte og slutter tæt.

Hold øje med vognens vandinstallation for at undgå lækager. Hvis de ikke opdages i tide, kan det forårsage store skader.